

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA  
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

INSTRUCTIVO PARA EL USO DEL PROYECTOR DE MULTIMEDIA

En la actualidad el uso del equipo de proyección multimedia es esencial para el desarrollo de las actividades de los docentes en el aula. El objetivo de este tutorial es orientar a los profesores de la PUCMM para que utilicen este importante medio educativo de manera correcta.

USO ADECUADO DEL PROYECTOR DE MULTIMEDIA



1. Haga todas las interconexiones (**Corriente y Data**) antes de encender los equipos a usar en su presentación.
2. Encienda el proyector de multimedia antes que la Laptop, DVD o VHS.
3. Ajuste la proyección al tamaño de la pantalla.
4. Encienda la laptop, el DVD o VHS y ajuste el enfoque de la imagen.
5. Cuando finalice su presentación apague el equipo presionando **dos (2) veces el botón "Power" y espere que este se enfríe**; una señal (por ejemplo, cambio de color en el botón "Power") le indicará que debe desconectar el equipo de la fuente de energía.

**IMPORTANTE:**

Si abandona el aula antes de la hora prevista, avise al **personal de la Unidad de Audiovisuales (ext. 2043) y/o de Seguridad**. Recuerde que usted es la persona responsable del equipo mientras lo esté utilizando.